

## Stockage et installation des joints Kemtron avec adhésifs

---

### Stockage:

Les joints doivent être stockés dans leur emballage d'origine, dans des conditions de température ambiante de 20°C et d'humidité relative de 50 %.

### Application:

Les joints doivent être appliqués sur une surface lisse, propre et sèche.

La surface sera nettoyée avec un solvant approprié tel que de l'alcool isopropylique pour en retirer toutes traces d'huile et de contaminants.

La température d'application idéale est comprise entre 20°C et 38°C. Une application sur des surfaces à des températures inférieures à 10°C n'est pas recommandée car l'adhésif est trop ferme à de telles températures et ne peut pas mouiller correctement la surface. Après application du joint, il convient de maintenir l'ensemble à basse température.

### Pour appliquer un joint:

Retirer le film de protection. Positionner correctement le joint sur la pièce puis exercer une pression ferme pour assurer une bonne adhérence sur toute la surface de montage. Eviter tout repositionnement du joint car cela réduit l'efficacité de l'adhésif et risque de déformer le joint. Laisser l'adhésif durcir pendant 24 heures pour lui permettre d'atteindre son niveau d'adhérence maximal.

